

Pagina rivista:

Cosa c'è all'interno della confezione7-8

Caricare l' i-PHONO mini.....16-18

Pagina cancellata:

Auricolare Bluetooth Stereo– Confezione Standard.....6

Please download the **English** version of revised notice at
http://www.bluetake.com/products/BT450Rx/BT450Rx_subD.htm.

修正お知らせ:

修正お知らせは下記の Web ページからご参照ねがいます。
http://www.bluetake.com/products/BT450Rx/BT450Rx_subD.htm.

Avis révisé :

Téléchargez la version **Français** de l'avis révisé sur :
http://www.bluetake.com/products/BT450Rx/BT450Rx_subD.htm.

Überarbeitete Notiz:

Die **Deutsch** Sprachversion der überarbeiteten Notiz können Sie von der folgenden
Webseite herunterladen http://www.bluetake.com/products/BT450Rx/BT450Rx_subD.htm.

Avviso revisionato:

Scaricare la versione **Italiano** dell'avviso revisionato su:
http://www.bluetake.com/products/BT450Rx/BT450Rx_subD.htm.

Información revisada:

Por favor descargue la versión en **Español** de la información revisada
http://www.bluetake.com/products/BT450Rx/BT450Rx_subD.htm.

Исправленная информация:

Исправленную версию этой информации на **Русский** см. по адресу:
http://www.bluetake.com/products/BT450Rx/BT450Rx_subD.htm.

更新注意事項:

請您至藍越科技官方網站下載**中文版**的更新注意事項。
http://www.bluetake.com/products/BT450Rx/BT450Rx_subD.htm.

Trademarks

"Bluetake" name and logo are trademarks of Bluetake Technology Co., Ltd. "Bluetooth" word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Bluetake Technology Co., Ltd. is under license.

Copyrights

© Copyright 2005 Bluetake Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.


Cosa c'è all'interno della confezione

Per favore controllate il **P/N** (numero prodotto) della scatola di vendita i-PHONO mini che avete preso. Quindi, per favore fate riferimento al **P/N** per controllare se il contenuto corrisponde alla scatola di vendita.

P/N:BT450Rx-L

Auricolare Stereo Bluetooth– Confezione Light:

- ① Auricolare Bluetooth Stereo (BT450Rx)
- ② Cavo di carica USB
- ③ Sacchetta di tessuto non intrecciato
- ④ Manuale Utente (Inglese)
- ⑤ CD utilità (e-Manuale in Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Russo, Cinese Tradizionale, Giapponese)



P/N:BT450Rx-C

Kit Auricolare Stereo Bluetooth– Confezione Combo:

- ① Auricolare Bluetooth Stereo (BT450Rx)
- ② Bluetooth Trasmettitore Stereo (BT450Tx)
- ③ Estensione Adattatore Stereo
- ④ Adattatore di Alimentazione AC
- ⑤ DC-2-USB Adattatore
- ⑥ Cavo di carica USB (for BT450Rx)
- ⑦ Cavo di alimentazione USB (for BT450Tx)
- ⑧ Sacchetta di tessuto non intrecciato
- ⑨ Manuale Utente (Inglese)
- ⑩ CD utilità (e-Manuale in Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Russo, Cinese Tradizionale, Giapponese)

Caricare l' i-PHONO mini

Prima di iniziare a caricare l'auricolare i-PHONO mini ed il trasmettitore stereo, per favore prima spegnete ambedue le unità.

Passo-1: Collegare l'Adattatore di Alimentazione AC alla presa a muro interna.

Passo-2: Collegare l' AC Alimentatore Adattatore con il DC-2-USB Adattatore.

Passo-3: Collegare il cavo di alimentazione USB e il Cavo di Ricarica USB all'adattatore DC-2-USB.


Passo-4: aprite il Tappo di Gomma della Cuffietta Sinistra. Poi, inserire il terminale piatto-squadrato del Cavo Ricarica USB nella presa di ricarica dell'auricolare, e inserire il terminale di forma-tubolare del Cavo di Alimentazione USB nella presa di ricarica del trasmettitore Stereo.

Per favore fate riferimento alla seguente tabella per conoscere lo stato di carica:

Indicatore di Carica (Cavo di carica USB) per Auricolare	
Rosso Fisso	Modalità di Carica
Verde Fisso	Completamente Carico

Indicatore di Stato del Trasmettitore Stereo	
Rosso Fisso	Charging Mode
Blu Fisso	Completamente Carico

Indicatore di Energia Batteria Bassa	
Auricolare	Quando l'auricolare è con alimentazione a batteria e diventa bassa, l'Indicatore di Stato dell'auricolare Lampeggia in Rosso una volta con 2 beeps ogni 60 secondi. Per favore ricaricatelo come descritto sopra.
Trasmettitore Stereo	Quando il trasmettitore stereo è con alimentazione a batteria e diventa bassa, l'Indicatore di Stato del trasmettitore stereo lampeggia in Rosso una volta ogni 60 secondi. Per favore ricaricatelo come descritto sopra.



Avvertenza:

- Per favore leggete attentamente le "Battery and Charging Notice" in questo manuale per conoscere le informazioni di sicurezza di ricarica delle batterie.

Funzione di Reset per l'Auricolare


In alcune situazioni irregolari come vuoto di connessione, errore di indicazione LED e mancato spegnimento per ragioni inaspettate; voi avete bisogno di resettare l'auricolare i-PHONO mini allo stato iniziale. Potete inserire il Cavo Caricantesi del USB senza adattatore di DC-2-USB la cuffia e la cuffia sarà spenta. Allora, disconnetta il Cavo Caricantesi del USB e la cuffia sarà riposata.

Se il **P/N** (numero parte) della vostra confezione di vendita i-PHONO mini è "BT450Rx-L" (Confezione Light), voi otterrete un Cavo di carica USB. Potete usare il Cavo di Ricarica USB per ricaricare il I-PHONO mini auricolare con il computer che provvede almeno una presa USB.

Caricare l'auricolare singolarmente con l'alimentazione USB:

Passo-1: per favore assicuratevi che il computer sia prima acceso con l'alimentatore, e quindi collegate il Cavo di carica USB nella presa USB del computer.

Passo-2:aprite il Tappo di Gomma della cuffietta di sinistra. Poi, inserire il terminale piatto-squadrato del Cavo di Ricarica USB nella presa di ricarica della cuffia.



Nota:

La ricarica attraverso la porta USB del computer richiede piu' tempo di quella attraverso il ricaricatore AC. E' possibile che la corrente per l'alimentazione in uscita della porta USB del computer sia troppo debole per caricare simultaneamente due apparecchi elettronici. Per favore acquistate dai punti di vendita il commutatore progettato per AC Adattatore di Alimentazione (entrata: 100V-240V / Uscita: 5V, 500mA) e l'Adattatore DC-2-USB adicionalmente se volete ricaricare due prodotti Bluetake simultaneamente e efficientemente.